

Kosz na śmieci 27 L Prostokąt, Bezdotykowy DZT-27-1 MED

**Cena :****253,00 zł**Nr katalogowy : **DZT-27-1 MED**Producent : **Nine Stars U. S. A.**Dostępność : **Dostępny**Stan magazynowy : **< 0**Średnia ocena : **brak recenzji****Kosz na śmieci 27 L, bezdotykowy, kształt: prostokąt, kolor: czerwony, materiał: plastik wysokogatunkowy**

Kosz na śmieci wykonany z wysokiej jakości surowca. Zautomatyzowana pokrywa kosza zapewnia 100% higienę i brak kontaktu ze skupiskiem bakterii. Kłapa pojemnika otwiera się samoistnie, dzięki wbudowanemu czujnikowi podczerwieni reagującemu na ruch.

Istnieje także możliwość otwierania pokrywy przy pomocy ręcznego przycisku.

Zastosowanie trwałej stali najwyższej jakości pozwala utrzymać kosz w czystości. Szczelna pokrywa skutecznie zatrzymuje wszelkie zapachy w pojemniku na odpady.

Linia koszy najczęściej kupowana przez kliniki medyczne, gabinety lekarskie, gabinety stomatologiczne oraz szpitale.

Pojemność: 27 litrówRozmiar w opakowaniu: **52 x 37 x 27 cm**Rozmiar bez opakowania: **60 x 37 x 27 + 22,5 (otwarty) cm****DZIAŁANIE KOSZY NA PODCZERWIENI:**

1. Dioda pulsuje średnio co 6 sekund - kosz jest gotowy do pracy.
2. Kiedy pokrywa otwiera się automatycznie - dioda świeci na zielono.
3. Kiedy pokrywa zamyka się automatycznie - dioda świeci na czerwono.
4. Kiedy pokrywa jest otwierana na stałe ręcznie, poprzez naciśnięcie przycisku "OPEN", dioda mryga na zielono co 6 sekund
5. Kiedy baterie są bliskie wyczerpania dioda mruga na żółto co 6 sekund.

MONTAŻ BATERII:

1. Podnieś pokrywę kosza.
2. Na dolnej części pokrywy znajdziesz pojemniki na baterie, do których należy załadować po dwie sztuki baterii R-20.
3. Baterie alkaliczne zapewniają prawidłowe funkcjonowanie kosza przez 2 lata przy założeniu otwierania/zamykania pokrywy kosza 20 razy dziennie.

INFORMACJE DLA UŻYTKOWNIKA:

1. Nie myć pokrywy pojemnika bieżącą wodą, ponieważ jest to urządzenie elektroniczne.
2. Nie naciskać rękami na otwartą pokrywę pojemnika - kosz otwiera się i zamyka **BEZDOTYKOWO!**
3. Jeżeli pokrywa nie otwiera się prawidłowo należy sprawdzić czy baterie nie uległy uszkodzeniu (wylaniu).
4. Czujnik podczerwieni nie powinien być poddany na bezpośrednią, ciągłą ekspozycję światła słonecznego.
5. Worek należy założyć w następujący sposób: najpierw przełożyć worek na śmieci przez pierścień, a następnie zamontować pierścień w pojemniku kosza. W ten sposób worek nie będzie wystawał na zewnątrz, poza pojemnik kosza (efekt estetyczny).
6. Wyrzucając śmieci zbliż dłoń w okolice sensora podczerwieni (odległość ok. 10 cm). Kłapa pojemnika otworzy się w przeciągu 0,5 sekundy i następnie zamknie się automatycznie po upływie 3 sekund po wyrzuceniu odpadków do pojemnika oraz odsunięciu dłoni z pola sensora podczerwieni.
7. Jeżeli naciśniesz przycisk "OPEN" pokrywa otworzy się automatycznie i nie zamknie się do momentu naciśnięcia przycisku "CLOSE". Ta funkcja służy do stałego otwarcia pojemnika w sytuacji ciągłego wyrzucania odpadków.